


CONEXÕES E REGULAGENS DO EQUIPAMENTO

MESA DE SOM



CANAL 1 e 2
1 Regulagem – MIC/FIO
2 Regulagem - MIC/ Sem FIO



CANAL 5 e 6 (Tape-Deck)
CANAL 7 e 8 (CD Player)



VOLUME MASTER
Volume Geral da Mesa de Som



CONEXÃO MESA DE SOM – MIC



ENERGIA ELÉTRICA
(Porta fusível – voltagem – liga e desliga)

